SS-SCP1

Scheduled Card Player

USER'S MANUAL

Ver 20070620



AMONET

目次

1 **はじめに** 1

2 **各部の名称と働き** 2
2.1 フロント 2
2.2 リア 2

3 **設置と接続** 3
3.1 ラックへの取付 3
3.2 接続 3
3.3 時刻補正制御入力による時刻補正 3

4 **機能詳細** 4
4.1 再生方式 4
4.2 内蔵時計 4
4.3 ハードウェアバイパス 4

5 **主な仕様** 5

6 **保障とアフターサービス** 5

1　はじめに

このたびは、アモネット スケジュールカードプレーヤ SS-SCP1 をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

SS-SCP1 は、既設の音源送出機（CD プレーヤー、有線放送、ラジオなど）と増幅器（アンプ）との間へ追加接続することで、別売のソフトウェアによってあらかじめ設定されたスケジュールにしたがい、特定音源を自動再生させることができます。定時のチャイムや音声案内、時間帯によって異なる音声広告など、幅広い用途に使用可能です。

また、ダイレクト再生ボタンを使用することで、特定の音源を手動再生させることもでき、非常時や特定用途向け再生機としての使用にも有効です。

スケジュール再生またはダイレクト再生が行われていない場合は、既設の音源送出機から送られてくる信号をそのまま送出します。

是非、音の有効活用に SS-SCP1 をご使用下さい。

■主な特徴

スケジュール制御による音源の自動再生
前面ボタンによる音源の手動再生
入出力音量調整
ハードウェアバイパス
フェードイン/アウト
時刻補正制御入力による時刻補正機能（要 制御出力機能付き電波時計）



図 1　設置イメージ

2 各部の名称と働き

2.1 フロント



図 2 SS-SCP1 前面

[1] 入力音量調整

SS-SCP1 へ入力される信号の音量を調整するためのつまみです。

[2] 出力音量調整

コンパクトフラッシュカードから読み出された音源の音量を調整するためのつまみです。

[3] コンパクトフラッシュカードスロット

別売の専用ソフト/カードライタで作成したコンパクトフラッシュカードを挿入するスロットです。

[4] ダイレクト再生ボタン

あらかじめ指定された音源を手動再生/停止させるためのボタンです。

[5] 時刻表示

現在時刻を表示します。

[6] 時刻合わせボタン

現在時刻を合わせるためのボタン（時 [上]、分 [下]）です。

[7] 電源スイッチ

本機電源の ON/OFF を行うスイッチです。

2.2 リア



図 3 SS-SCP1 背面

[8] 時刻補正制御入力端子

時刻補正を行うために制御出力をもった電波時計を接続する端子です。

[9] **音声出力端子**

信号の RCA 出力端子です。

[10] **音声入力端子**

信号の RCA 入力端子です。

3　設置と接続

当社製品は、細心の注意をはらって梱包されておりますが、万一、包装に破損があった場合は、ただちに中身に損傷がないか確認をお願い致します。

3.1　ラックへの取付

SS-SCP1 は、19 インチラックに納めることができるサイズとなっております。ラックへの取付時には、補助金具（別売）を使用し、ラックへ固定してください。

3.2　接続

既存の音源送出機器（CD プレーヤ、有線放送、ラジオなど）とアンプやミキサーに対し、SS-SCP1 を間に挟むよう接続してください。



図 4　接続方法

3.3　時刻補正制御入力による時刻補正

制御出力機能を持っている電波時計を、SS-SCP1 に接続することができます。



図 5　時刻補正制御入力端子

4 機能詳細

4.1 再生方式

4.1.1 スケジュール再生

別売のソフトウェアによって設定されたスケジュールにしたがって、音源の自動再生を行います

1 日に設定できるスケジュール総数は 24 です。スケジュールに設定された時間帯中は、選択された音源をリピート再生し、外部から入力されている音源は遮断されます。

スケジュール再生が行われる時間帯への開始および終了時の切り替わりには、フェードイン/アウトが自動で行われます。

4.1.2 ダイレクト再生

本体前面に設けられたダイレクトボタン 1〜5 を押下することで、別売のソフトウェアによって、あらかじめ設定された音源を手動再生することができます。このとき、外部から入力されている音源、スケジュール再生が行われている音源は遮断されます。

ボタンを 1 度押すと、ダイレクトボタンの番号に応じた音源の再生が開始されます。再生中の音を停止する場合には、1〜5 いずれかのボタンを押下して下さい。

4.2 内蔵時計

4.2.1 現在時刻設定

本体前面に設けられた時刻合わせボタンにより、現在時刻を合わせます。時刻合わせボタン [上] を 1 回押下すると、現在時刻が 1 時間進みます。時刻合わせボタン [下] を 1 回押下すると、現在時刻が 1 分進みます。

設定された現在時刻は本体に内蔵された電池により、電源 OFF 時にも記憶されます。内蔵電池の動作保証期間は、お買上げ日より 8 年間です。

4.2.2 時刻補正

電波時計からの入力を受け取った時、本体内部時計を下記のように補正します。

- 本体内部時計が 0〜29 秒であれば、分を加算せずに 0 秒へ補正
- 本体内部時計が 30〜59 秒であれば、分を 1 つ加算して 0 秒へ補正

4.3 ハードウェアバイパス

電源非投入時、SS-SCP1 の入力端子と出力端子は直結されるため、配線と同様の役割を行います。スケジュール再生やダイレクト再生が必要でない場合にも、面倒な配線のつなぎ替えは必要ありません。

※本機能を使用するため、本機の電源を切る場合、先に出力側につながる機器（AMP 等）の電源を OFF にして下さい。

5　主な仕様

入力インピーダンス	10k Ω
音声入力端子	RCA ピンジャック
音声出力端子	RCA ピンジャック
時刻補正制御入力端子	無電圧メイク接点入力
内蔵電池動作保証期間	お買上げ日より 8 年
消費電力	約 3W
電源電圧	AC 100V, 50Hz/60Hz
使用温度範囲	0 ℃～40 ℃
最大外形寸法	430(w) x 44(h) x 170(d)mm (突起物を含む)
重量	約 2kg
付属品	取扱説明書・保証書

6　保障とアフターサービス

■保証書

この製品には保証書を別途添付しております。販売店でご住所・お名前・お買い上げ年月日・販売店名などの所定事項を記入してお渡ししていますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より 1 年です。
保障期間中は保証書の記載内容により、当社が修理いたします。

保障期間内の転居等による記載事項の変更が必要な場合には、事前・事後を問わず、お買い上げ販売店または弊社サポートへご連絡ください。

株式会社アモネット

〒811-1314
福岡市南区的場2-25-5 中原ビル3F
http://www.amonet.co.jp

＜製品に関してのお問い合わせは＞

TEL (092)915-1550 / FAX (092)915-1560

受付時間　9:00～18:00
（土・日・祝祭日、弊社休業日を除く）